

از فور عمدتا برای خشک کردن لوازم آزمایشگاهی یا سترون کردن آن ها به روش حرارت خشک استفاده می شود فورها بر اساس همرفت طبیعی یا همرفت اجباری یا همرفت گرانشی گرما طراحی شده اند.